

INSTALACIÓN Y USO



(Lea atentamente y conservar para uso futuro)

1 - TODO EL Pistoche!	3
1.1 - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3 ...
1.2 - CARACTERÍSTICAS Pistoche	3
2 - SEGURIDAD	4
2.1 - IMPORTANTE	4
3 - PREPARACION	5
3.1 - PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SU Pistoche	5
3.2 - COMPOSICIÓN Pistoche	6
3.3 - INFORMACIÓN PRELIMINAR PARA EL MONTAJE	8
3.4 - La elección de un lugar de montaje	9
3.5 - PREPARACIÓN DE LA UBICACIÓN EN CASO DE POSICIONAMIENTO EN PLANTA NATURAL	9
4 - MONTAJE	10
4.1 - MONTAJE DE LA ESTRUCTURA Pistoche	10
4.2 - MONTAJE DE LA Pistoche REEL	17
4.3 - MONTAJE hacer frente	20
4.4 - APLICACIÓN DE ALFOMBRAS Y LINER	22
4.5 - MANIPULACIÓN DE COBERTURA y hacer frente	23
4.6 - conjunto de filtro	25
5 - Filtración y tratamiento de aguas	27
6 - El MANTENIMIENTO DE EQUIPO	27
6.1 - LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE FILTRO	27
6.2 - LIMPIEZA DE COBERTURA	28
6.3 - MANTENIMIENTO DE MADERA	28
6.4 - LINER MANTENIMIENTO	28
6.5 - WINTER	28
7 - MANTENIMIENTO	29
7.1 - REINICIAR el incidente MUELLE REEL	29
7.2 - CAMBIO DE BOMBA DE MOTOR	29
8 - Garantías	30
8.1 - SOPORTE: 2 AÑOS	30
8.2 - ESTRUCTURA DE MADERA: 2 AÑOS	30
8.3 - CUBIERTA: 2 AÑOS PARA LA WEB; 1 AÑO DE CARRETE	30
GRUPO DE FILTRO - 8,4: 1 AÑO	30
8.5 - MAT	30

Para un montaje más
fastroche ver el video!



Vuelva a grabar el video de montaje
o RDV en Pistoche.fr



1 - TODO EL Pistoché!

1.1 - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Pistoché es para uso familiar, y está destinado particularmente para la natación y juegos para niños pequeños. Se compone de una estructura de madera, rodea aluminio lacado y está sellado por un revestimiento de bolsa de PVC plastificado de 0,5 mm de espesor.

Está equipado con una cubierta de lona de PVC ejército de 450 gr / m² montado en un built-in de auto-retráctil en la estructura. Una vez desenrollado, la tapa está firmemente bloqueado en posición por sus cuatro lados, a través del tope de la bobina por una parte, y a través de un conjunto de mordaza inteligente situado debajo de los mejores repisas articulados en los lados adyacentes al retractor.

Esta cobertura proporciona las siguientes funciones:

- Seguridad fuera del período de uso (**Nota Bene: esta cubierta no cumple la norma de seguridad NF P 90-308, que es específico para externo familia piscinas privadas enterrado o piscinettes semienterrado y no a).**
- protección del agua antiincrustante (vegetación, insectos ...)
- La limitación de la pérdida de agua por evaporación
- Limitando el crecimiento de algas (efecto de opacidad)

También está equipado con una filtración compacta integrada, posicionado en una esquina de la piscina, y ajustable al nivel de agua entre un valor mínimo de 40 cm y un máximo de 58 cm.

El Pistoché no está destinado a ser eliminados después de la temporada de baño. Sin embargo, su pequeño tamaño y de vacío de peso moderada permiten 2 adultos mínimo de mover y almacenar el refugio en un garaje o cobertizo. La estructura de madera es de pino y abeto rojo norte de bosques gestionados de manera sostenible, la cadena de suministro de esta madera es PEFC. Las piezas de madera tienen un corazón para el tratamiento contra la caries:

- Las palas de las paredes verticales tienen un espesor de 28 mm y se tratan de la clase III.
- Las placas inferiores (de cuchillas en contacto con el suelo) se tratan Clase IV para una mejor resistencia a la humedad, teniendo en cuenta su posición.

Sin embargo, a pesar de estos tratamientos, la estructura de madera no debe ser enterrado o parcialmente enterrado, pero sólo coloca en el suelo. El incumplimiento de esto tiene el efecto de anular la garantía contra la putrefacción de la estructura de madera. Finalmente, el producto anti-grieta suministrado previene la aparición de fisuras o hendiduras en los extremos de las cuchillas. Sin embargo, la madera es un material natural, noble, pero vivo. La presencia de imperfecciones (nudos, grietas, agrietado ...), así como las manifestaciones de este carácter vivo en el tiempo (los flujos de resina, cambios de color, agrisado, ligeramente deformado ...) no pueden ser totalmente evitados.

1.2 - CARACTERÍSTICAS Pistoché

dimensiones horizontales: 2,3 mx 2,3 m de altura:

0,68 m

Cantidad de agua a una profundidad de agua de 58 cm: litros 2320

peso total con una profundidad de agua de 58 cm: kg 2270

cartucho de filtración y la bomba integrada: velocidad de flujo de 2 m³ / h alimentat transformador de iones 230 V / 12 V CA conectado al filtro por un cable de 5 metros.



2 - SEGURIDAD



2.1 - IMPORTANTE

Nunca deje que sus niños nadan sin la supervisión activa de un adulto responsable. No deje que sus niños salten o sumergirse en la piscina de los bordillos u otros medios. Retirar del potencial de la piscina juguetes para el agua fuera del tiempo de baño (los niños podría tratar de recuperar sin su conocimiento)

Cubra el recipiente con una cobertura integral fuera de las horas de natación. No permita que sus niños utilicen la cubierta como un trampolín o tomar el sol. Nunca cierre la cubierta si un niño está en la piscina. Si uso de productos químicos de tratamiento de agua:

- seguir cuidadosamente las instrucciones de los fabricantes de los productos;
- Nunca introducir productos cuando son nadadores en la piscina;
- garantizar que los productos se disuelven completamente (sólido), y para operar el filtro al menos una hora antes de la natación con el fin de mezclar el producto en agua;
- Siempre guarde los productos en un lugar inaccesible para los niños, preferentemente bloqueado. Si equipa su Pistoche un medio adicional de acceso (escaleras, escala), elige preferiblemente un equipo de "llave" (prohibición de entrada en la piscina fuera del tiempo de baño) o, si lejos de la piscina promedio de acceso.

Nunca ajuste su Pistoche un sistema de filtración que se entregó desde la fábrica, esto podría crear riesgos potenciales de interferencia, o los bañistas de aspiración por la fuerza de succión de la bomba. Nunca deje que sus niños suban o se sientan en el filtro. Peligro eléctrico:

- posicionamiento de filtración transformador esencial de más de 3,5 metros de la piscina
- comprobar regularmente que el cable de alimentación y el filtro para el transformador están en buenas condiciones, y cambian de inmediato en caso de daños (cortar, triturar, desgaste ...)
- Nunca sumerja el transformador de filtro en agua
- Nunca acercarse aparato eléctrico suministrado con una tensión mayor que 12 V en menos de 3,5 metros de la piscina. Si se instala fuera de Francia, se refieren a los reglamentos aplicables en el lugar de instalación.

Educar a sus hijos con regularidad sobre los peligros incurridos en caso de incumplimiento de las normas de seguridad.

3 - PREPARACION

3.1 - PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SU Pistoché

PAQUETE 1 (cartón):

dimensiones: **0.4mx 0.4mx 0.6m**

peso: **10 Kg**

contenido:

- **barco**
- **filtro**
- **Elementos de fijación (excedente tornillo)**
- **Equipos de cubierta**
- **Alfombra**
- **Instrucciones de instalación**
- **Pegatina de seguridad para hacer frente de aluminio**
- **producto anti-grieta**



PAQUETE 2 (paleta):

dimensiones: **2,30 mx 0,61 mx 0,45 m**

peso: **150 kg**

contenido:

- **estructura de madera**
- **cubierta pre-ensamblada en su carrete**
- **los perfiles de revestimiento colgantes**



Las piezas de madera están atados juntos. No desatar las correas cuando está a punto de realizar el montaje de la estructura. En este período, el paquete de la madera debe mantenerse fuera del tiempo y del sol.

48 h antes del montaje décerclar la madera para permitir que los portaobjetos se sequen sin expuesta a la luz solar directa. Esto facilitará su instalación.

Antes de comenzar la instalación, compruebe que tiene todos los elementos componentes Pistoché.

Una vez que comience el montaje, se debe completar en el menor tiempo posible para evitar la deformación no deseada de las partes.



3.2 - COMPOSICIÓN Pistoché

PAQUETES 1/2		
101	los anillados 2,5 x 60 	Qt: 24
102	tu tornillo avellanado 5 x 60 	Qt: 130
103	tu tornillos de cabeza avellanada 4 x 35 	Qt: 8
104	tu tornillo avellanado 4 x 20 	Qt: 18
105	tu tornillos de cabeza plana 4x20 	Qt: 50
106	Tornillo 6x25 bisagra 	Qt: 16
107	tu tornillos de cabeza avellanada 3,0 x 25 	Qt: 4
108	tu tornillos de cabeza troncocónica 4,2 x 19 	Qt: 16
109	tu tornillos de cabeza avellanada 4,2 x 9,5 	Qt: 6
110	tu tornillos de cabeza troncocónica 4,2 x 9,5 	Qt: 8
214	Hung PVC 15 cm 	Qt: 6
220	garnición de las esquinas 	Qt: 4



Algunos de los tornillos se suministran en cantidades mayores de lo necesario para compensar cualquier daño

FILTRO

300	la base del filtro 	Qt: 1
301	bomba de filtración 	Qt: 1
302	cuerpo del filtro 	Qt: 1
303	cartucho de filtro 	Qt: 1
304	guía de soporte de filtro 	Qt: 1
305	tapón del filtro ajustable 	Qt: 1
306	sombrero skimmer 	Qt: 1
307	guía del skimmer 	Qt: 1
308	Rejilla del skimmer 	Qt: 1
309	ventosa 	Qt: 2
310	cuña de poliestireno 	Qt: 8
221	placa de seguridad 	Qt: 1
400	rodillo de pestaña 	Qt: 2
401	ganchos de tensión 	Qt: 2
402	tomando como punto central 	Qt: 8
403	tronco cuadrado 	Qt: 2
404	seguridad tapón 	Qt: 6
500	barco 	Qt: 1
501	ángulo de bloqueo 	Qt: 4
502	Alfombra 	Qt: 1
503	producto anti-grieta 	Qt: 1
601	tapa de bloqueo borde izquierdo 	Qt: 2
602	tapa de bloqueo borde derecho 	Qt: 2
603	Enchufe el borde izquierdo 	Qt: 2
604	Enchufe borde derecho 	Qt: 2
606	Etiqueta de advertencia 	Qt: 2



PAQUETES 2/2

200	La cuchilla 2203x68x28 mm de pared hembra	Qt: 2	201	pared de álabé 2203x77x28 mm macho	Qt: 2
202	La cuchilla 2130x145x28 mm de pared hembra	Qt: 2	203	pared de álabé 2203x145x28 mm	Qt: 14
204	clase baja tabla de pino IV 2204x132x28 mm	Qt: 4	205	Curbstone contra pino 2076x86x28 mm	Qt: 3
206	Junta Trunk 2203x127x28 mm carrete	Qt: 1	207	tablero inferior de la caja del carrete 2187x74x28 mm	Qt: 1
208	vertical de patillas de refuerzo 634x86x58 mm	Qt: 6	209	vertical de patillas de refuerzo 535x86x58 mm	Qt: 2
210	terminando el perfil 584x17x44 mm	Qt: 6	211	terminando el perfil 485x17x44 mm	Qt: 2
212 la	aluminio lacado Curbstone 21228 x 145 x 32	Qt: 3	212 B	aluminio lacado Curbstone para seguro 21228 x 145 x 32	Qt: 1
213	Hung PVC 1,688 mm	Qt: 3	215	Hung PVC seguro fuera de 1.988 mm	Qt: 1
216	cuadro de PVC Hung dentro de 1,988 mm	Qt: 1	217	soporte en ángulo pequeño 480 x96 x 34	Qt: 2
218	soporte de esquina grande 607 x 96 x 34	Qt: 2	405	Carrete con la tapa	Qt: 1









3.3 - INFORMACIÓN PRELIMINAR PARA EL MONTAJE

Número de personas necesarias para el montaje: 2 personas Tiempo

para 2 personas: 6:00



Herramientas necesarias para el montaje de la estructura y los accesorios:



Phillips
Z2 POZI

taladro de madera 4 mm

Bits Torx T-20 - T-25
- T-30

Herramientas necesarias para la preparación del sitio en caso de instalación en suelo natural:

- Rastrillo, pala, carretilla, nivel de burbuja, rodillo de compactación
- Consumibles puede ser necesario: arena

Nota: el día antes de su instalación, el revestimiento debe ser almacenado en un ambiente de entre 15 y 25 ° C, por lo que el material es suficientemente blando, pero no demasiado. No retire el en el momento de su instalación.

Definición de los pictogramas utilizados en este documento:



Operaciones a realizar en el lado donde se encuentra retractor de pecho



Operaciones para lograr el lado opuesto a la caja del retractor y los lados adyacente al carrete

En caso de dificultades técnicas durante la instalación Pistoche línea directa está disponible en el sitio web pistoche.fr (debajo de la parte inferior derecha de la página).

3.4 - La elección de un lugar de montaje

La elección del lugar se guiará por las siguientes precauciones:

- la Pistoche deberá ser visible desde las partes de la carcasa de la vida;
- si el Pistoche está instalado en un terreno natural, no debe ser colonizado por las termitas u otros insectos destructores de la madera;
- el agua de lluvia no debe acumularse y estancarse en el Pistoche para evitar la degradación prematura de la parte inferior de la estructura de madera (la instalación de un sistema de drenaje en el caso de estancamiento);
- el área alrededor del Pistoche no debe ser gl carnación lorsqu'humidi f IED (clima, salpicaduras) para evitar caídas;
- en lugar requerido el paso de una persona (mínimo 60 cm) se debe dejar libre alrededor de la orden Pistoche para abrir brocales

El apoyo de la Pistoche debe estar perfectamente:

- Plano, estable, y permanecer en el tiempo (sin compactación, deformación);
- Horizontal para evitar que la presión del agua es mayor en algunas partes de la estructura;

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar disfunción del sistema de cubrición de bloqueo.

Cuando se instala en un balcón, una terraza elevada, o si los medios de comunicación no toma apoyo sobre el terreno a través de la integridad de su superficie, debe asegurarse primero de que va a soportar el peso total de la Pistoche agua y sus usuarios.

3.5 - PREPARACIÓN DE LA UBICACIÓN EN CASO DE POSICIONAMIENTO EN PLANTA NATURAL

Trazador de tierra de la periferia de la ubicación ocupará el Pistoche;




Explanar, nivelar, y retire cualquier objeto afilado (piedras, raíces, tocones ...) ubicación;

Compensar la posible desembolso consecutiva en la etapa anterior mediante la adición de arena o grava coronada por una capa de al menos 5 cm de arena, compactación y nivelación.





4 - MONTAJE

4.1 - MONTAJE DE LA ESTRUCTURA Pistoche



Atornilla un adorno metálico en cada una de las cuatro esquinas.






208 x 6

209 x 2

102 x 16

Controlar las juntas de cuadratura bajas (204) y los refuerzos verticales (208 y 209), entonces el tornillo.



IMPORTANTE: Dos puntales son más cortos que los otros y deben realizarse tanto en un lado que tiene una cuchilla vertical completa (203). En este lado se posicionará maletero de cobertura.


Los refuerzos tienen una orientación:

cuenca
lado
interior




cuenca del
lado externo

*lado opuesto o
adyacente al
pecho*



lado seguro

Vista desde abajo:




203 x 4



203 x 8

202 x 2



200 x 2




Una vez que todas las palas culo emblema ed debe asegurarse que las cuchillas de enclavamiento adecuados cada uno. El uso de un martirio de cuña no es necesario porque las palas tienen una sola ranura y, por tanto, encajan sin fuerza.





Control de la cuadratura los refuerzos verticales (208, 209) con placas inferiores (204).




503 x 1

Cepillar el extremo de las palas en las cuatro esquinas de la anti-grieta producida usando un cepillo, para restringir la deformación de la misma con el tiempo.




Este producto es de color blanco cuando se aplica, incoloro después del secado. El tiempo de secado es de aproximadamente 2 a 3 horas. No dude en aplicar una segunda capa de producto a alta temperatura o secado demasiado rápido del producto. Siga las instrucciones de seguridad de la lata. Después de su uso enjuague con cepillo de agua.




En el lado de la pared torácica, las cuchillas de tornillo 2 y la parte inferior en las otras tres paredes, el tornillo 3 de las cuchillas inferiores.

Mientras conduce tornillos para evitar daños en el revestimiento a partir de entonces.





Medir dimensión H en los 4 lados de la Pistoché prensado fuertemente la cuchilla de la parte superior para mantenerla en su lugar.




208 x 6

Copa de 6 refuerzos principales (634x86x58 mm):

Retire la hoja superior (203).



Marque la altura H menos 2,8 cm alrededor de la circunferencia de cada una de las 6 partes. H puede variar dependiendo en el lado del exceso de Pistoché ajuste de 6 refuerzos.



209 x 2

refuerzos de taza 2 pequeña (535x86x58 mm):

En el siempre la mitad del alma de la parte superior (200) y toda la primera hoja (203).




Marque la altura H de menos de 12,7 cm de la circunferencia de la moneda.

Cortar el exceso de 2 refuerzos.






102 x 12




5 x 60



205 x 3

102 x 15



5 x 60

Asegúrese de que el afrontamiento están al ras con la cara superior de la hoja superior:



de ensamblado, asegurar las cuchillas de enclavamiento apropiada entre sí antes de atornillar las cuchillas superiores.




207 x 1	
102 x 7	

5 x 60

agujeros Pre-taladro 7 de la placa de parte inferior del tronco de la bobina (207) antes de atornillar el tornillo de sujeción 7.

Perforación de cuatro agujeros en la llanta contra (205) y el tornillo de los refuerzos verticales (209) y los extremos de las cuchillas (203)





Fijación de la contra-reborde en los extremos de las cuchillas puede causar rotura de la hoja de la lengua. Esto no altera la funcionalidad o la estética del producto.

102 x 4	
5 x 60	

5 x 60


Estructura de bloque con 4 tornillos (102).




4.2 - MONTAJE DE LA Pistoche REEL



403 x 2
104 x 8



400 x 1
103 x 3





No retire el pasador antes de la última etapa presentada en la página 21



405 x 1




400 x 1
103 x 3






Apretar los tornillos (104) dentro de la bota con el fin de fijar los soportes (403) en el carrete tablero maletero trasero.

206 x 1	
102 x 4	5 x 60
103 x 2	4 x 35
104 x 2	4 x 20




217 x 2	
218 x 2	
102 x 40	5 x 60



Atornillar el ángulo de dos pequeños soportes de 48 cm desde el lado del tronco del tambor, y los dos grandes sistemas de fijación de 60,7 cm en el lado opuesto al tronco de la bobina.

Con este fin, pre-perfore los extremos de las cuchillas en su centro con la madera taladro 4 mm, y el tornillo de los soportes a los extremos de las cuchillas mediante tornillos avellanados 5 x 60 (102) por portaobjetos . Utilice una hoja de tornillo, 10 tornillos por soporte.

221 x 1	
107 x 4	3 x 25



La fijación de la placa de seguridad a la pared de la Pistoche en una ubicación visible por todos





Clave los perfiles de acabado

210 x 6
211 x 2
101 x 24



Se requieren secciones de acabado para ser implementado porque evitan la deformación de los extremos de las palas debido principalmente al sol.



214 x 6
105 x 18



Posición 6 colgado 15 cm:

- contra la placa vertical del tanque (véase la Figura 1)
- a 6 mm de la pared perpendicular (véase el Esquema 2)

Figura 1





Figura 2



6 mm



Posición 3 de Hung


168,8 cm:

213 x 3
105 x 12




- contra la placa vertical del tanque (véase la Figura 1)
- entre 15 cm colgadas colocan en el paso anterior

215 x 1
216 x 1
105 x 8




TOC é la ENROU el eur, centrando el Hung interior (216) y exterior (215) mediante la colocación de ellos en 107 mm de las bridas del retractor del cinturón de seguridad (400).

4.3 - MONTAJE brocales



212-A × 2	
404 × 6	
109 × 6	



adyacente rodea el tronco del carrete:

Adjuntar tres elementos retenedores de seguridad (404) por el borde con las dimensiones exactas mostradas en el dibujo anterior usando A Phillips tornillos de cabeza avellanada 4,2 x 9,5 (109) por el retén. Los retenedores deben colocarse de modo que:

- el tornillo entra en la ranura
- el borde del elemento de retención se apoya contra el tope del borde central, de modo que el retenedor no puede girar alrededor del tornillo.

601 × 2	
602 × 2	
108 × 8	

Empuje de un tapón de bloqueo del borde izquierdo (601) y un borde derecho de la tapa (602) a cada lado de dos cofias de aluminio (212-A) de bloqueo y el tornillo suavemente con 2 tornillos (108) de tapa.




212 × 2	
603 × 2	
604 × 2	
108 × 8	


Rodea lado opuesto y el lado del tronco al tronco del carrete:

Empuje de un tapón de borde izquierdo (603) y un borde derecho de enchufe (604) a ambos lados de la llanta para el tronco lateral (212-B) y el tercer borde 212-A restante. El tornillo suavemente con dos tornillos (108) de enchufe.






Tema rodea aluminio 212-A Hung PVC bisagras de 15 cm y el labio 212 en el B-colgado 199 cm a lo largo del lado del tronco. Asegúrese de colocar los bordillos en los asientos mostrador.




Tornillo de las paradas de centrado de la cofia (402) mediante la introducción de un planteadas tornillos de cabeza avellanada 4,2 x 9,5 (110) en la ranura de cada orden de parada para bloquear la traducción de la cofia. Para ello:

- El tope debe estar colocado opuesto a la bisagra, y se basan tanto en el aluminio labio (212) y el PVC Hung.
- El tornillo debe entrar en la ranura del borde que está más cerca de la bisagra
- El lado del tambor, las tres patillas del tapón debe apoyan contra la pared exterior superior de la ranura.
- En los otros tres lados, la patilla central de la parada debe encajar en la ranura, y los otros dos orejetas debe estar ubicado en cualquiera de los lados de la ranura de modo que el tapón no gira alrededor del tornillo. Cerrar brocales para validar su posición. El cambio en las paradas necesidad mediante el ajuste de la posición del tornillo en la ranura.



Pegar la etiqueta de advertencia que indica que la adaptación de aluminio puede convertirse en caliente cuando el sol es fuerte en dos de los cuatro asientos superiores.

Retire el pasador para liberar el carrete. mantener para su posible rearme futuro.



4.4 - APLICACIÓN DE ALFOMBRAS Y LINER



218 x 1

500 x 1



15°C
MINI



25°C
MAXI



IMPORTANTE: El suelo debajo de la alfombra del piso debe estar limpio y no tener Aspe se ríe e d o cuerpos extraños, una

incluso muy pequeño desnivel inevitablemente bajo el revestimiento debido a la presión ejercida agua.


Después de la limpieza, el lugar y doblar la estera del suelo dentro de la cuenca, garantizando su buena correspondencia con los ángulos de las paredes. Asegúrese de eliminar cualquier arruga.

El sello de cierre de la pared de la camisa en un ángulo vertical opuesto seguro y se oculta por la filtración por razón estética comienzan a establecer el revestimiento por esa esquina.

Un anillo translúcido se suelda en la parte superior del lado exterior de revestimiento de la cuenca, que permite la retención en PVC colgado.



Presentación de la anillo translúcido fija en la parte superior del forro en la parte inferior de la ranura lateral PVC colgado (213 y 216) a partir de una esquina y va alrededor de la piscina, poco a poco, a pesar de que tiende el revestimiento.



IMPORTANTE: No deslice el forro en el perfil de apoyo a la posición, se podía cortar. La salida del perfil, y luego reintroducir está abierta.

Mientras que la difusión del forro en la parte inferior de las cubetas y vertidos en los ángulos horizontales y verticales como sea posible para eliminar las arrugas. No llene con agua hasta que todos los pliegues.

501 x 4

ángulos de bloqueo (501) se utilizan para bloquear el revestimiento en las esquinas de la Pistoché. Estas piezas no están diseñados para ser desmontable. Su aplicación debe hacerse una vez el revestimiento perfectamente preparado.



Llenar el recipiente de 40 cm a 58 cm de agua.



Durante el llenado, el montaje del filtro (página 25).





4,5 - MANIPULACIÓN DE COBERTURA y bordillos

secuencia de la cobertura

Cerrar la tapa: para ello, toda afrontamiento estar abierto, el arrollador de cinturón de captura y dar la vuelta al Pistoche de pie en el lado opuesto al tronco. Tire de la correa y luego la colocación de la barra de tracción en toda su longitud de acuerdo con los esquemas siguientes:

barra de tiro



La colocación de dos soportes de tensión:

- introduciendo la lengüeta gancho a través del orificio previsto para este fin en la cubierta;
- ejerciendo tensión sobre la tapa tirando del gancho hasta que el borde de la cubierta es tensada;
- el tornillo de gancho en esta posición. Los agujeros oblongos en la cubierta deben entonces ser alineados con el PVC colgado (213) de manera que los tapones de seguridad encajen en estos orificios y en la ranura de PVC colgados tras el cierre de la cofia. Si no es así, comprobar que las paredes de la Pistoche son perpendiculares entre sí.




bordillos CIERRE

El almacenamiento de la cinta de la cubierta a lo largo de la barra de tiro.

Doblar el borde lateral situado primero seguro y luego el lado del borde opuesto al tronco.

luego doblar los dos adyacente rodea la bota y encerrarlos y el borde opuesto del tronco. Para ello, presione la mano plana en cada uno de sus dos extremos hasta que se oiga un "clic".

Compruebe el bloqueo apropiado de la cofia tirando de ellos hacia arriba.



brocales de apertura

Para abrir la llanta, empujarlo hacia la cuenca del uso de su pierna y seguir empujando mientras levanta el labio.



IMPORTANTE: Nunca dejar ir completamente la manta para envolver en el riesgo de desgarro.

la cobertura de bobinado

Abrir las dos adyacente rodea el tronco y el borde opuesto al tronco, y finalmente el tronco lado de la llanta.

Girar la barra de tiro y fuera del PVC colgado.

Acompañar a la tapa cuando se enrolla de manera que no toque el agua.



Si se envuelve por completo, coloque una y otra vez cubrir la herida. Si los problemas de bobinado, verificar que el nivel de agua no exceda de 58 cm.

606 x 2


L Col 2 Autocol as plantas de seguridad de 2 de aluminio rodea.




4,6 - conjunto de filtro

301 × 1	
302 × 1	

Montaje de la bomba de filtración (301) en el cuerpo de filtro (302) apoyándose en la parte inferior y atornillando un cuarto de vuelta.





300 × 1	
105 × 4	



Fijación del conjunto formado por la carcasa del filtro y la bomba en su base (300) mediante el uso de 4 tornillos (105). Asegúrese de que el cable de la bomba, de manera que la parte posterior de la base.


303 × 1	
---------	--

Montaje del cartucho de filtro (303) dentro del cuerpo del filtro mediante atornillado un cuarto de vuelta.



La fijación de la guía de soporte de filtro (304) en la base del filtro (300) por dos tornillos (105).

105 × 2	
304 × 1	
309 × 2	



Para las ventosas en los dos orificios de la guía de papel inferior.

Ac crocherlefil Electr ic en c to roca pre vio en la parte posterior de la guía (304)

305 x 1
307 x 1



Montar la guía del skimmer (307) de la tapa del filtro (305) girándolo un cuarto de vuelta.


306 x 1
308 x 1
310 x 8



Clip de la rejilla (308) en el sombrero del skimmer (306). Insertar el conjunto en la guía de skimmer (307) previamente montado en el capó (305).



Deslizando la tapa (305) sobre el cuerpo de filtro (302) de modo que la guía de soporte de filtro (304) está siendo apretado por la parte posterior de la campana (305).



Coloque el filtro en el agua en la inclinado ligeramente con el fin de eliminar todo el aire presente en el cuerpo del filtro y, a continuación, posicionarlo en un ángulo de la Pistoche en el recortado a ambos lados de un ángulo de bloqueo de revestimiento (501).

Aplanar las copas de succión contra el revestimiento para mantener el filtro en su lugar. Si el filtro tiende a inclinarse hacia atrás y, asegúrese de que no contiene burbujas de aire, y posiblemente agregar unos pocos centímetros de agua en el Pistoche.

Coloque el cable de la bomba como se muestra en la figura de modo que no impida el cierre de la acera.



Presione la lengüeta para liberar el filtro y ajustar su altura. Tres niveles de agua son posibles:

5 - FILTRO Y TRATAMIENTO AGUA

Una vez que su piscina llena de agua, esta agua tenderá naturalmente a ser contaminado y degradado por la contaminación traído por los nadadores (secreciones del cuerpo, sino también las ramitas, hierba, tierra, arena atrapados bajo sus pies ... o su piel), y los contaminantes depositados por viento (hojas, pétalos, polen), e insectos. El agua de la piscina debe ser renovada periódicamente. La frecuencia de sustitución depende de la temperatura del agua, el nivel de asistencia de Pistoche, duración diaria de la filtración, y los productos de tratamiento de uso o no efecto de filtración contribuye a ralentizar este la degradación natural del agua al atrapar contaminantes partículas sólidas de tamaño pequeño (unos pocos milímetros a unas pocas decenas de micras). La hora diaria requerida de filtración depende principalmente del nivel de contaminación que se incorpora en el agua, y la temperatura del agua. Para obtener información, durante el baño diario, los períodos mínimos de filtración recomendados son:

Esta recomendación se ha establecido para la unidad de filtración que está equipado inicialmente su Pistoche; Por razones de seguridad, se recomienda encarecidamente que no traten de adaptarse a otro sistema de filtro en su Pistoche.

NOTA: el cartucho del filtro es incompatible con la mayoría de los floculantes (productos diseñados para eliminar las partículas más pequeñas en el agua).

Sin embargo, el filtro no es suficiente para descartar por completo el riesgo para la salud relacionados con el desarrollo de bacterias, hongos ... Además, para mantener el agua sana el mayor tiempo posible, lo que limita su alta rotación, es necesario para hacer frente a desinfectantes. El kit Pistoche producto de tratamiento (opcional) incluye:

- un desinfectante contra bacterias y virus (tres litros de cloro líquido por kit);
- tratamiento contra la aparición y proliferación de algas (1 litro de anti-algas por kit).

Consulte las instrucciones incluidas en el kit para conocer la frecuencia y la cantidad de cada producto para incorporar, y muy respetado. No se asume ninguna responsabilidad por consiguiente deterioro en el uso de otros productos sin el asesoramiento de un tratamiento profesional del agua de la piscina.

6 - EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO

6.1 - LIMPIEZA Y FILTRO DE CARTUCHO DE SUSTITUCIÓN

Compruebe periódicamente (**cada período de una semana mínimo de utilización de la Pistoche**) la limpieza del cartucho, y la limpieza en caso de obstrucción de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- 1) Arrete la filtración en la desconexión eléctricamente;
- 2) Retire la tapa para acceder al cartucho;
- 3) quitar manualmente la mayor parte de los residuos antes de retirar el cartucho;
- 4) Se lava el cartucho con un chorro de agua y el cepillo suave entre cada capa;

5) Volver a montar mediante la realización de las operaciones a la inversa.

En caso de ensuciamiento persistente a pesar de la limpieza, sustituya el cartucho con una nueva idénticos. No trate de instalar un cartucho diferente.



ensuciamiento excesivo del cartucho produce una significativa resistencia a la aspiración y para dejar inoperante la bomba, o incluso ser responsable de su funcionamiento en seco. Las averías relacionadas con el funcionamiento en seco no están cubiertos por la garantía.

6.2 - LIMPIEZA DE COBERTURA

La tapa puede ser limpiada con agua y jabón o detergente líquido, y un cepillo suave. No utilice disolventes o abrasivos.

IMPORTANTE: la cubierta tiene pequeños orificios dejando que el agua de lluvia para que éste no se acumula. Asegurarse de que no están bloqueadas por los escombros

6.3 - MANTENIMIENTO DE MADERA

Regularmente monitorear la ocurrencia de las astillas en las superficies accesibles de los listones de madera, y eliminarlos si es necesario.

Para conservar el color original de la madera, solo se aplica regularmente un tinte incoloro. También es posible utilizar una mancha de color o de un aceite incoloro para alimentar la madera, y retrasar la decoloración.

Antes de aplicar, asegúrese de que el producto se considera de tipo microporoso y por lo que permite respirar a la madera.

No aplique el producto en el que el revestimiento está en contacto con la madera, ya que sería probable que migren a través del espesor del revestimiento, y el esfuerzo. Además, no ponga demasiado producto en las hojas de cruces por la misma razón.

6.4 - FORRO DE MANTENIMIENTO

Debido a su exposición a productos UV y oxidativas de desinfección de agua, desvanecimiento lento y el revestimiento progresivo es inevitable. Este fenómeno se acelera y se amplificó en el caso de un valor de pH de agua demasiado bajo (menos de 6,8 por cloro), o en caso de desinfectante sobredosis.

Si las condiciones son realmente extremas, pliegues aparecen en el revestimiento y que perderán su elasticidad.

Por el contrario, a valores de pH de agua más demasiado impo (pH > 7,8 para cloro), productos oxidantes ver su efecto desinfectante reduce enormemente o incluso suprimido, lo que permite el desarrollo de microorganismos. Es importante:

- vigilar periódicamente el valor de pH del agua, y mantener entre 7 y 7,5;
- No tener una sobredosis desinfectantes.

En particular, no se depositan en el fondo de la cuenca desinfectante sólido (guijarros, gránulos) en contacto con el revestimiento, que generan un punto blanco por la decoloración y arrugas aparecen en la interfaz. La línea de agua de los revestimientos es susceptible de diversas depósitos que flotan en la superficie del agua (aceites solares residuos, combustión de hidrocarburos al gas de escape, humos de chimeneas de combustión de madera ...) . La esponja "de Lilly del agua" absorbe la mayor parte de grasa que flota en la superficie, pero sin embargo es recomendable la limpieza

la línea de agua tan pronto como una coloración marrón comienza a aparecer, el uso de productos específicos revestimientos de PVC-P de sellado. De hecho, estos depósitos de entrar a largo plazo en el centro de la cuestión, a continuación, por lo que es imposible de limpiar. También es necesario para aspirar o eliminar con una inmersión hojas, ramitas, netos y los insectos que se depositan en el fondo del mar debido a su descomposición con el tiempo puede producir manchas en el revestimiento.

6.5 - INVIERNO

Fuera de la temporada de baño:

- purgar completamente el filtro del agua, y almacenar en seco, y su transformador;
- colocar la cubierta en la piscina. Si la **zona geográfica en la que se encuentra la piscina se somete a gel** en invierno, se debe evitar que el empuje de hielo en la estructura. Por eso :

- Ponga a un lado 5 bouteil el plástico 1,5 litros vacío;
- El lastre cada uno con un poco de grava o arena, y el enchufe firmemente;
- conectar el uno al otro con una cadena, de manera que forme una cadena;
- Conectar cada botella fin en una piedra, a través de una cadena de 90 cm de largo;

- Depositar una parte inferior pila de piedra contra la pared y en el medio de un lado y el otro lo contrario. Estas botellas vacías flotarán, y absorberán el empuje de hielo en vez de la estructura en caso de temperaturas de congelación y la formación de hielo en la superficie del agua.

Compruebe regularmente el nivel de agua en aumento debido a las lluvias se mantiene por debajo de 58 cm, y evacuar el agua si es necesario

IMPORTANTE:

Compruebe f IER Regul ièrement que el agua de los agujeros de ventilación de cubierta no están bloqueados: restos cobertura deshacerse caido.

En caso de nevadas, precipitaciones de para su o el uso de una tapa reversible para invernada Pistoche, abra la tapa, de lo contrario el peso de la nieve o el agua que se acumula por encima pudiera dañar .

En presencia de algas, añadir un producto antialgas pocos para limitar el retorno fenómeno de la temporada de baño, abrir la piscina, vacío de su agua, y llevar a cabo una limpieza a fondo del revestimiento antes del llenado.

Si la piscina se deja vacío fuera de la temporada de baño, que podría dar lugar al deterioro del revestimiento (pérdida de elasticidad a veces dando una apariencia de tarjeta). Esta degradación puede producir la pérdida si el fenómeno es muy pronunciada. Esta alteración del revestimiento no está cubierto por la garantía.

7 - MANTENIMIENTO

7,1 - REINICIAR el incidente MUELLE REEL

Si el carrete de cobertura fuera de desarmar, siga estos pasos para restablecerla:

- 1) Retire el carrete y la brida en el lado donde se encuentra el muelle (brida de la derecha cuando se está fuera de la Pistoche detrás de la caja) y la liquidación de la cubierta si se lleva a cabo;
- 2) Ajuste frente a la muesca semicircular de la punta de la bobina y la del eje de rotación con el fin de volver a formar el orificio para la introducción del pasador, e inserte el pasador en el agujero y

formado;

- 3) Montar la brida en el retractor, y luego quitar el pasador;
- 4) Girar la brida 21 vueltas en el sentido antihorario de un reloj, a continuación, poner el pasador.
- 5) Vuelva a colocar el carrete en su tronco. La fijación de la brida a la estructura de madera y retirar el pasador.

7,2 - CAMBIO motor de la bomba

desconectar eléctricamente el filtro.

Retire el nivel de enganche del filtro teniendo cuidado de no dañar el revestimiento. Para ello, inserte un destornillador en las ranuras proporcionadas en la guía de soporte de filtro (304) en ambos lados del ángulo. Levante ligeramente el revestimiento colgado (214) y tirar de la guía de soporte de filtro para soltar.

Retire la tapa y el cartucho. Aflojar los 4 tornillos en la parte inferior del cuerpo del filtro. Cambiar la bomba, y luego realizar las operaciones en sentido inverso.

RECUERDE

En caso de dificultades técnicas durante la instalación Pistoche línea directa está disponible en el sitio web Pistoche.fr (debajo de la parte inferior derecha de la página).

8 - Garantías

Los siguientes beneficios se otorgan a partir de la fecha de compra, previa presentación de la factura o recibo:

8.1 - FORRO: 2 años

Sellado y soldaduras celebrada, siempre que se hayan cumplido las instrucciones de instalación, tratamiento de agua, y el mantenimiento del revestimiento (véanse los capítulos V), en particular, no deberán tomarse como garantía los siguientes problemas relacionados con el uso o mantenimiento inadecuados:

- los pliegues aparecieron después de la instalación del revestimiento, esta última resultante de un desplazamiento de la membrana en un armario o un terreno irregular, o parámetros físico-químicos inadecuados del agua: la temperatura del agua debe ser inferior a 28 ° C, el pH debe estar entre 7,2 y 7,6, y la concentración de agente desinfectante debe estar en el rango recomendado por el fabricante

productos de tratamiento.

- La aparición en el revestimiento, una coloración o manchas marrones en la línea de agua, debido a una limpieza insuficiente (V)
- Las tareas, decoloración, y las arrugas en absoluto.
- Deficiencias relacionadas con el contacto de materiales incompatibles con la membrana.
- Las lágrimas del revestimiento bajo la caña de enganche que resultan, durante la instalación, un movimiento de la camisa sin primero ganaron el colgado.

8.2 - ESTRUCTURA DE MADERA: 2 años

Putrefacción y daños por insectos que no sean las termitas, con sujeción a las instrucciones de los capítulos III, IV, V se han cumplido.

Esta garantía no tiene en cuenta la deformación naturales (aparición de grietas, fisuras que no atente contra la fuerza de la madera) y los cambios de color debido a los impactos climáticos.

En particular, cualquier error de montaje o de almacenamiento pegadizo: deformado paredes cuchillas (exposición al sol, el montaje diferido después de la apertura del paquete), así como palas de haber sufrido transformación o rotura debido a las instrucciones de instalación indebidos de la instrucciones. También se excluyen de la garantía de la madera podrida en relación con el uso de productos inadecuados tratamiento no microporosa.

8.3 - CUBIERTA: 2 AÑOS PARA LA WEB; 1 AÑO DE CARRETE

Esta garantía está sujeta a las normas de tratamiento de agua en el capítulo IV, y se han cumplido las notas de hibernación en el capítulo V.

No se necesita ya sea en cuenta:

- el riesgo de desgarro de la tela debido a una tensión excesiva o secundaria a inconvenientes por objetos contundentes o caída de una persona

en la portada

- El desgaste natural en los bordes o en los puntos de anclaje

Para evitar el crecimiento de moho durante el periodo anual de no utilización, asegúrese de limpiar y secar la portada del invierno.

GRUPO DE FILTRO - 8,4: 1 AÑO

El cartucho es un elemento "consumibles" y no está cubierto por la garantía.

El motor está garantizada siempre y cuando la bomba no funcionaba sin agua, y que el cartucho de filtro ha sido limpiada de acuerdo con nuestras recomendaciones, fracción VI.

que el que no han estado expuestos a productos químicos inapropiados o tratamiento de concentración inadecuada de las aguas de baño, y no estaban sujetos a golpes o presión anormal. El transformador está garantizada siempre que no se haya agua o la inmersión.

Las piezas de plástico están garantizados sujeto

8.5 - MAT

La esterilla no se beneficia de garantía.

MADERA, material natural.

material natural, la madera puede naturalmente presentes imperfecciones. Esto es normal y no afecta a la durabilidad del producto. Algunos de ellos son superficiales y, por tanto, no entran en la garantía de nuestros productos.



>>sombra de diferencia

Todas las especies de madera tienen variaciones en el color. El tratamiento refuerza el material debido a que el producto va a penetrar más o menos de acuerdo con la densidad y el veteado. La exposición de madera exterior mitiga significativamente estas variaciones de color.



>>resina de esquí

Cuando el tratamiento autoclave de maderas blandas, el vacío alterna y la presión pueden conducir a la superficie de la madera del residuo pegajoso de resina. Para eliminar, simplemente raspar suavemente con una herramienta adecuada sin tocar la madera. La gasolina es trementina, que también es eficaz, pero puede manchar los medios de comunicación si se utiliza en cantidades excesivas.



>>sales de esquí

La madera tratada en autoclave muestran con frecuencia pequeñas manchas verdes en la superficie. Si se desea, se puede lijar ligeramente. Este color desaparecerá con el tiempo.



>>encanecimiento

La acción de la luz solar en la madera provoca un envejecimiento característico. Algunas personas, como los reflejos plateados de la pátina natural.



>>Presencia de issures f y agrietada

Todo es sujeto a dimensionales VARIACIONES dependiendo de la humedad y la temperatura. Cuando se seca, se contrae de forma desigual, lo que resulta en la aparición de ranuras. Estos pueden ser impresionantes. Sin embargo, cuando no perjudiquen las características mecánicas del producto y, por lo tanto,



>>nodos Presencia

Los nudos se corresponden con el rastro de las ramas del árbol. Su número y tamaño dependen del tipo de madera y la clasificación a cabo. En jardinería, se aceptan los miembros nudos y nudos pequeños. Más madera se clasifica para limitar los nudos en cantidad y tamaño de más de estos bosques son caros.



>>moho en la superficie

Los bosques son susceptibles al moho, causada por S. s. gnomos microscópicas champi. Se presentan en las "azuladas", especialmente coníferas. Este fenómeno superficial, reforzada por el calor, la humedad y la falta de ventilación, se caracteriza por manchas que van de azul claro a azul oscuro. Un simple toallita los elimina.



>>dedo ensambló la madera

Para proporcionar una alta calidad en la elección de nuestros bosques, meticulosa clasificación se realiza antes de cepillado, lo que nos lleva a extraer una porción del volumen si las dos partes están defectuosos. Estas maderas son entonces retirados (nodos purgados, agrietado, destellos ...) con relleno (ver foto).

Recordemos que la madera tratada Clase 4 son naturalmente protegido contra el ataque de hongos pueden distorsionar sus propiedades físicas y mecánicas. Para más detalles, referirse a las garantías PROCOPI dependiendo de la especie y el tratamiento.

Por esta razón, no es raro encontrar tablones a tope en una piscina de madera, ya que penaliza a las características mecánicas nada. Ya que es aceptable tener imperfecciones en el interior de la piscina (nudos, destellos, agrietado).



Directrices para el almacenamiento: si no desea montar su piscina de inmediato, es necesario almacenar adecuadamente su paquete sin desembalar, en un lugar fresco y ventilado, o en su defecto, fuera del tiempo y del sol. Sin embargo, si tuviera que desempaquetar su piscina, sería imprescindible repalletiser paquete de madera y la correa de nuevo. Después de desempaquetar, el montaje de la estructura de madera debe hacerse dentro de 24 a 48 horas.

Pistoche.fr by PROCOPI